

# DB型可撓継手 150A用

口径(150%用)  
DB型可撓継手

**S** TYPE ●L=370




●75%水平移動の変形状態

口径(150%用)  
DB型可撓継手

**W** TYPE ●L=740



●180mm水平移動の変形状態



設計許容値  
Sタイプ 70mm  
Wタイプ 160mm

**NS** 株式会社 **ノナガセ**

本社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4丁目8番2号	いちご桜橋ビル	TEL 03-3552-1311	FAX 03-3552-3077
札幌	〒060-0061	札幌市中央区南一条西7丁目20番1号	札幌スカイビル	TEL 011-241-1996	FAX 011-261-1801
仙台	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目7番17号	ベルザ仙台	TEL 022-264-0955	FAX 022-267-1573
東京	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4丁目8番2号	いちご桜橋ビル	TEL 03-3552-1314	FAX 03-3552-3077
名古屋	〒460-0003	名古屋市中区錦1丁目20番25号	広小路YMDビル	TEL 052-219-8108	FAX 052-203-1521
大阪	〒530-0012	大阪市北区芝田2丁目7番18号	オーエックス梅田ビル新館	TEL 06-6372-6319	FAX 06-6375-0128
九州	〒810-0001	福岡市中央区天神4丁目6番7号	天神クリスタルビル	TEL 092-721-5387	FAX 092-712-0544
沖縄	〒901-0156	那覇市宇田原308	マゾングリーンヒル	TEL 098-996-4904	FAX 098-996-4905

# DB型可撓継手 200A用



**S** 口径(200mm用)  
DB型可撓継手  
**TYPE**

●L=500



**W** 口径(200mm用)  
DB型可撓継手  
**TYPE**

●L=1,000



設計許容値  
Sタイプ 90 mm  
Wタイプ 200 mm

**NS** 株式会社 **ノナガセ**

本社	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4丁目8番2号	いちご桜橋ビル	TEL 03-3552-1311	FAX 03-3552-3077
札幌	〒060-0061	札幌市中央区南一条西7丁目20番1号	札幌スカイビル	TEL 011-241-1996	FAX 011-261-1801
仙台	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目7番17号	ベルザ仙台	TEL 022-264-0955	FAX 022-267-1573
東京	〒104-0032	東京都中央区八丁堀4丁目8番2号	いちご桜橋ビル	TEL 03-3552-1314	FAX 03-3552-3077
名古屋	〒460-0003	名古屋市中区錦1丁目20番25号	広小路YMDビル	TEL 052-219-8108	FAX 052-203-1521
大阪	〒530-0012	大阪市北区芝田2丁目7番18号	オーエックス梅田ビル新館	TEL 06-6372-6319	FAX 06-6375-0128
九州	〒810-0001	福岡市中央区天神4丁目6番7号	天神クリスタルビル	TEL 092-721-5387	FAX 092-712-0544
沖縄	〒901-0156	那覇市字田原308	メゾングリーンヒル	TEL 098-996-4904	FAX 098-996-4905